



## SEZNAM SOUČÁSTEK

|    |                              |    |                                 |
|----|------------------------------|----|---------------------------------|
| 1  | Rám *                        | 35 | Šroub pružiny zádržky zásobníku |
| 2  | Záchyt závěru *              | 36 | Plášť zásobníku *               |
| 3  | Pružina záchytu závěru *     | 37 | Dno zásobníku *                 |
| 4  | Kolík pružiny záchytu závěru | 38 | Západka dna zásobníku           |
| 5  | Spoušť *                     | 39 | Pružina zásobníku *             |
| 6  | Čep spouště                  | 40 | Podavač *                       |
| 7  | Táhlo spouště *              | 41 | Předsuvná pružina *             |
| 8  | Pružina spouště              | 42 | Vedení předsuvné pružiny *      |
| 9  | Čep (3x)                     | 43 | Hlaveň *                        |
| 10 | Vyhazovač *                  | 44 | Závěr *                         |
| 11 | Záchyt kohoutku *            | 45 | Muška                           |
| 12 | Pružina záchytu kohoutku     | 46 | Kolík mušky                     |
| 13 | Čep záchytu kohoutku *       | 47 | Výstražník *                    |
| 14 | Páka blokování               | 48 | Pružina výstražníku *           |
| 15 | Pružina páky blokování       | 49 | Matice výstražníku *            |
| 16 | Kohoutek *                   | 50 | Vytahovač *                     |
| 17 | Přerušovač *                 | 51 | Čep vyťahovače                  |
| 18 | Čep kohoutku                 | 52 | Pružina vyťahovače              |
| 19 | Pojistný kolík čepu kohoutku | 53 | Hledí *                         |
| 20 | Tyčka bicí pružiny *         | 54 | Zápalník                        |
| 21 | Bicí pružina                 | 55 | Pružina zápalníku               |
| 22 | Zátka bicí pružiny *         | 56 | Zajišťovací šroub *             |
| 23 | Kolík zátky bicí pružiny     | 57 | Kolík zápalníku                 |
| 24 | Vedení zásobníku             | 58 | Doraz blokování zápalníku       |
| 25 | Kolík vedení zásobníku       | 59 | Pružina dorazu blokování        |
| 26 | Střenka levá *               | 60 | Ovladač vypouštění *            |
| 27 | Střenka pravá *              | 61 | Páčka vypouštění *              |
| 28 | Šroub střenky (2x)           | 62 | Pružina páčky vypouštění *      |
| 29 | Pojistka *                   | 63 | Pojistný segment *              |
| 30 | Západka pojistky *           | 64 | Pojistka pravá *                |
| 31 | Pružina západky pojistky *   | 65 | Západka pojistky pravá *        |
| 32 | Zadržka zásobníku *          | 66 | Ovladač vypouštění pravý *      |
| 33 | Pružina zádržky zásobníku    | 67 | Vějířovitá podložka (2x) *      |
| 34 | Pružina táhla spouště        |    |                                 |

### Poznámka:

\* Takto označené součástky jsou u jednotlivých provedení odlišné, případně u některých provedení zcela chybí.